



RANGECO AJUSTABLE

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison |

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison







Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations





**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.



INFORMATIONS


Outils nécessaires




Quincaillerie



vis confirmat 7x50



cache vis



taquet plat




vis 3,5x16



support penderie




équerre




tringle de penderie

1 Assembler la colonne


1.1




1.2






2 Ajuster la tablette chapelière et la tringle de penderie



3 Assembler la tablette chapelière







4 Monter les équerres






5 Monter la penderie

5.1






5.2




6 Monter les tablettes mobiles

6.1



6.2



7 Mettre en place les obturateurs

