



PORTE PANTALONS SIMPLE P470

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE





ecomaison



Membre de
**l'Ameublement
français**

Outils nécessaires



Quincaillerie





M4x16
x2








3.5x16
x4





1 OPTION DROITE



2 OPTION GAUCHE

